

Montagehinweise MX-Dekor-Kit



- Plastikteile müssen sauber, trocken und fettfrei sein. Reinigung erfolgt am besten mit handelsüblichem Bremsenreiniger o.ä.
Wichtig: das Plastikteil muss nach der Reinigung matt sein, es dürfen keine glänzenden Stellen mehr vorhanden sein.
- Verklebung erfolgt ausschliesslich trocken, kein Wasser oder ähnliches Verklebemittel.
- vor dem Verkleben Plastikteile und Aufkleber mit dem Föhn erwärmen.
Plastikteile mit dem Heissluftföhn soweit erwärmen, bis es sich fast nicht mehr anfassen lässt (notwendig zur Entfernung evtl. noch vorhandener Trennmittelrückstände)
vor dem Verkleben wieder abkühlen lassen.
- keinesfalls den Träger komplett abziehen, immer nur Stückweise
- Ausrichtung beginnt am besten vorne beim Luftfilterkasten beim Befestigungsloch. Ist der Aufkleber ausgerichtet, ein Stück Trägerfolie abziehen und diesen Bereich festkleben [1]
- den Bereich der grössten Wölbung festkleben. Hierbei den Aufkleber immer nach hinten unter Spannung halten. Trägerfolie dabei nach und nach abziehen [2]
- den unteren Bereich stückweise montieren und dabei evtl. entstehende Falten so weit es geht gleichmässig verteilen [3]
- auftretende Falten mit dem Heissluftföhn soweit erwärmen, bis diese beginnen, eine weiche Form zu bekommen. Dann diese vorsichtig mit dem Finger verteilen und andrücken [4]
- nun den oberen Bereich wie vor beschrieben anpassen [5] + [6]
- nach Beendigung der Montage den gesamten Aufkleber nochmals mit dem Föhn erwärmen, um Spannung herauszunehmen, v.a. den gesamten Randbereich. Hierbei können sich nochmals leichte Falten aufwerfen, diese andrücken
- Die volle Klebekraft entfaltet sich erst nach ca. 24 Stunden, Diese Zeit bitte abwarten und erst danach fahren gehen.
- Während der Montage niemals versuchen, den Aufkleber im warmen Zustand wieder abzuziehen, erst erkalten lassen.

